

Guía de instalación de baldosas de Globus Cork

- Cuando usted recibe las baldosas, sacarlos de las cajas de al menos 4 días antes de instalarlas. Corte con cuidado hacia abajo las esquinas opuestas a abrir las cajas y levantar las baldosas, asegurándose de que no se rompa las esquinas. Deja que los azulejos aclimatarse a su temperatura normal durante 4 días. También deberías shuffle o mezclar los azulejos como naturalmente hay algunas variaciones de sombreado. Si usted tiene alguna preocupación sobre los azulejos, no instalarlos. Instalación implica la aceptación de los materiales.
- Substrato debe ser Lisa y libre de suciedad, ceras, Polaco, antiguos adhesivos, pintura y vacíos. (Ver información de preparación de sustrato por separado). Protuberancias o costuras se telegráfica a través de los azulejos. Pisos de cemento no deben estar selladas.
- Diseño su patrón como lo haría para cualquier trabajo de azulejo. Tiza sus líneas en el piso o las paredes para instalaciones en pared.
- Aplique adhesivo al perímetro de la habitación con un pincel. Adhesivo cepillo cerca adentro esquina. Si el adhesivo debe golpear la pared, simplemente Limpie con un trapo o una toalla húmeda. (Si el adhesivo debe secar sobre cualquier superficie indeseable, simplemente frotar apagado. Utilice diluyentes ni removedores)
- Usando un rodillo de pintura con una recarga media siesta, aplique el adhesivo a su sustrato como lo harías en un sustrato de la pintura. (Aplicar pegamento sobre las líneas de tiza. Adhesivo secará claro.)
- El adhesivo se considera seco cuando se vuelve claro y es de mal gusto al tacto (aproximadamente media hora dependiendo de humedad). Asegúrese de que alcance este estado antes de continuar. Una vez que el adhesivo esté seco, alinee el borde del azulejo a la línea de tiza. Una vez azulejos tocan el pegamento, los azulejos se agarren al sustrato. Si comete un error, pelar lentamente encima de las baldosas de corcho con la ayuda de una espátula, usando un movimiento de corte, corte el pegamento libre del sustrato o el azulejo. Aplicar el adhesivo a estas áreas.
- Una vez el primer azulejo está en su lugar, alinee el azulejo próximo a los bordes de la primera. Pulsa la segunda baldosa firmemente contra los bordes del primer azulejo. Preste atención a su alineación con cada baldosa y usted puede ajuste de compresión los azulejos para permanecer en alineación según sea necesario. Al principio puede golpear la cara de la pieza en su lugar y luego debe usar un mazo de goma para asegurar el contacto, especialmente alrededor de los bordes y las esquinas. Azulejos deben ser golpeados con el mazo para contacto positivo entre el sustrato y el azulejo. También puede utilizar una tabla de listón para este proceso. Los azulejos pueden cortarse con un cuchillo – punta: cambie la hoja a menudo para cortar con mayor facilidad. Nunca corte una teja mientras está acostado encima de otro azulejo.
- Continuar en la misma manera como el anterior. No permita que cualquier tráfico sobre adhesivo seco. Esto causará una capa de suciedad sobre el adhesivo y lo inhiben de ser eficaz en la realización de los azulejos.
- Antes de aplicar la capa de acabado final del acabado de la obra, el vacío de las baldosas y las juntas y luego limpiar con una esponja ligeramente húmeda. Baldosas de corcho Globus se envían con varias capas de acabado en ellos. Esta última capa superior de acabado ayuda a proteger el adhesivo subyacente de agua.
- Acabado se puede aplicar con el uso de un rodillo de espuma de 3/8 ". Los mejores resultados es utilizar un aplicador de espuma de tirón. Esto evitará que posiblemente formen burbujas de aire. (Shureline 9 "pad aplicador funciona muy bien). Deje que se seque durante 4 horas antes de caminar sin zapatos sobre ella el acabado. Después de 24 horas, se puede caminar sobre las baldosas con zapatos. No use zapatos con suela de goma en el piso nuevo por varios días ya que



esto podría causar el sahumero que ocurran durante el período de endurecimiento. Dureza final se alcanza después de 8 días.

- Si la construcción continúa en la sala después de instala el suelo, proteger las baldosas con rollo de papel o masonite, no plástico o alfombra.
- Esperar un período de 2 semanas antes de lavar el piso

Para imágenes de instalación – consulte nuestro sitio web <http://www.corkfloor.com/installpics.html>

Herramientas necesarias para la instalación

Cuchillo para uso general	Mazo de goma	Cinta métrica de 25'
Pack de hojas Extra para cuchillo	Cordel entizado con tiza	Framing Square
9 "– 3/8"(Med.)Rodillo de pintura de la espuma de siesta	Plato hondo pintura Pan	4 "utilidad de pincel
9 "el identificador del rodillo	Pintores Stick	9 "Shurline-estilo Paint Pad (para acabado)

PRECAUCIÓN

- Corcho es un producto natural de la madera y ni siquiera el producto del corcho color tendrá algunas variaciones de color debido a las variaciones del corcho natural subyacentes. Antes de comenzar su proyecto, usted debe barajar los azulejos para asegurar que las variaciones de color son colocadas al azar a lo largo de la superficie.
- Humedad puede causar problemas. Asegúrese de que no hay agua problemas de drenaje y si se instala en un subsuelo de concreto, asegúrese de que la humedad en la losa es menos de 3#/1000 metros en una prueba de cloruro de calcio
- Deje que el adhesivo en el subpiso seco a un estado pegajoso antes de la colocación. Se secará un aspecto claro en aproximadamente 45-60 minutos si no tienes mucha humedad en el sitio.

Mantenimiento

- Nunca utilice un abrasivo, aceite o producto de limpieza con base de amoníaco!
- Aspire el piso regularmente.
- Fregona húmedo el suelo instalado regularmente. No inunde el suelo con agua.
- Limpie el piso usando un trapeador **húmedo** con un detergente de ph balanceado plato como Joy líquido para limpiar y mantener la superficie libre de polvo o arena.
- Productos de vendaje actualizar el acabado de las baldosas sobre una base regular con otra capa de nuestro final o nuestro piso. Aplique cada 9 a 12 meses para una instalación residencial y con más frecuencia para una instalación comercial. Frecuencia depende del uso de.

